

Skoda Octavia Tooltime

Türpinnen des L&K Modells bzw. des SuperB im Octavia



Gesamtkosten: ca. 14 EUR

Dauer: ca. 30 Min.

Material: 4 Türpinnen (Skoda-Teilnr: 6Y0 837 181 A 739 - Preis 13,46 EUR)

Werkzeug: Zange, ein Stück Antirutschmatte, ein festes Stück Leder

Modelle: Alle Modelle Skoda Octavia

[Link im Forum](#)

Anleitung:

Sind sie nicht häßlich, die serienmäßigen Türpinnen?

Ja, sind sie! ;-)

Also auf geht's zum munteren Austausch gegen die glänzenden Türpinnen, die aus verchromtem Kunststoff bestehen.

Daher wichtig: Die neuen Türpinnen beim Einbau nicht verkratzen!

Schritt 1: Ausbau der alten Türpinnen

In der Draufsicht ist zu erkennen, dass die Türpinnen einen kleinen Nippel haben, der nach außen zeigt.

Die Türpinne muss mit der Zange soweit nach links oder rechts gedreht werden, bis der Nippel zur Mitte zeigt (Antirutschmatte und Leder unterlegen, wenn man die alten Türpinnen unversehrt haben möchte). Die Richtung beim Drehen ist deshalb beliebig, da der Türpin nicht auf einem Gewinde sitzt, sondern auf einem Metallstäbchen mit Ringen, die parallel zueinander verlaufen.

Schaut der Nippel nach innen, kann die Türpinne nach oben abgenommen werden.

Schritt 2: Einbau der neuen Türpinnen

Die neue Türpinne besteht aus zwei Teilen: Dem verchromten Äußeren sowie einem weißen Stift im Innern. Bei der Montage muss der Stift eingesteckt sein. Er wird mit dem Nippel zur Innenseite angesetzt.

Nun umgreift man die Türpinne mit dem Stück Antirutschmatte, dem Stück Leder und der Zange und dreht nach einer beliebigen Richtung die Türpinne so lange, bis der Nippel nach außen zeigt. Beim Drehen fräst sich die Türpinne in den Metallstab. Das Innenteil hat noch keine vorgefrästen Rillen o.ä., daher muss bei der Montage Kraft angewandt werden. Ein vorheriges Erwärmen des weißen Innenteils kann die Montage erleichtern. Beim Drehen immer wieder überprüfen, ob die Antirutschmatte und das Leder noch an der Türpinne anliegt, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

Zeigen die kleinen Nippel der neuen Türpinnen alle nach außen, dann ist das Werk vollendet! :-)



Alle Angaben ohne Gewähr.

Es wird nicht haftet für Schäden, die aufgrund einer fehlerhaften Anleitung oder der unsachgemäßen Umsetzung entstehen oder entstanden sind.

Die Anleitung ist nicht auf Richtigkeit und Einhaltung aller Sicherheitsrichtlinien sowie auf Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung überprüft worden.

Alle genannten Waren- und / oder Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden als solche anerkannt, auch wenn im Zusammenhang mit der Nennung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

Die Anleitung inklusive Text und Bilder ist frei für private Nutzung.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung jeglicher Art – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Copyright © 2004 by Kromi